



Autonome shotklokken Draadloos OPSTARTGIDS

- 75



WESTERSTRAND EUROPE N.V

Opstart

- Draai de antennes op beide shotklokken. Indien de shotklokken reeds voorzien zijn van bolantennes, is dit niet nodig.
- Schakel de stroom(230VAC) aan beide shotklokken. Beide displays tonen onmiddellijk de ingestelde waarde(24", 25" of 30").
- Controleer of de bediening voorzien is van 2 **alkaline** batterijen in goede staat.



- BLANK:** Wis de informatie op alle displays, enkel mogelijk wanneer de tijd is gestopt.
- ADJUST:** De weergegeven waarde bij elke druk met 1 seconde verminderen. Enkel mogelijk wanneer de tijd niet loopt.
- RESET 24:** Resetten naar vooraf ingestelde waarde:
 - Basketbal: 24"
 - Korfbal: 25"
 - Waterpolo: 30
- RESET 14:** Resetten naar vooraf ingestelde waarde:
 - Basketbal: 14"
 - Waterpolo: 20"
- STOP:** Looptijd stoppen
- START:** Looptijd starten of hervatten

Mogelijke storingen

Beide displays reageren niet meer op het bedieningspaneel.

- Vervang de batterijen van het bedieningspaneel.
- Haal de batterijen minimum 15 minuten uit het bedieningspaneel.

1 display reageert niet altijd op het bedieningspaneel.

- Wissel de displays om.
- Plaats de displays op een andere locatie in het speelveld

Contacteer een medewerker van Westerland indien de storingen aanhouden via info@westerstrand.be of 056/36.35.20

WESTERSTRAND EUROPE N.V